

# BITTE BEACHTEN!!!

Beim Anschluss an ein Monosplit Außengerät muss eine Brücke zwischen der Klemme W und 1 ( L )  
Gesetzt werden ( Außengerät ) Klemme W abziehen ( Kabelschuh ) und nebendran auf 1 ( L ) freier  
Steckplatz stecken!

